3-in-1 Bundle
Twin Star Sabers
USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- BLUE Star Saber
- RED Star Saber
- 1 Game
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

SET UP:

1. Insert 2 "AAA" batteries into the battery compartment located on the back of each Star Saber handle.
2. Slide the latches on both sides of the Star Saber upward to unlock the opening for the remote.
3. Once both latches are unlocked, pull down the back of the Star Saber handle and insert the Nintendo Wii Remote. Align the Wii Remote buttons with the appropriate openings in the front of the Star Saber handle.
4. Close the Star Saber handle over the Wii Remote and slide the latches downward into the locked position.
5. Power the Star Saber ON or OFF with the power button located on the front of the handle.

NOTE: Always practice safety first. When you are swinging the Twin Star Sabers, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Star Saber and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The Twin Star Sabers are accessories designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the Twin Star Sabers.

TROUBLESHOOTING:

Problem: The Star Saber handle will not stay closed.
Solution: Make sure that the latches on both sides of the Star Saber handle are in the locked position.

Problem: The Star Saber will not illuminate.
Solution: Make sure that the Star Saber is powered ON. Make sure that there are batteries in the battery compartment. Make sure that the batteries are fresh and inserted properly and securely.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Star Saber AZUL
- Star Saber ROJA
- 1 Juego
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

INSTALACIÓN:
1. Inserte las 2 baterías “AAA” en el compartimento para baterías ubicado en la parte trasera de la empuñadura de la espada Star Saber.
2. Deslice los pasadores en ambos lados de la espada Star Saber hacia arriba para desbloquear el orificio para el control remoto.
3. Una vez que ambos pasadores están desbloqueados, empuje la parte trasera de la empuñadura de la espada Star Saber hacia abajo e inserte el control remoto Nintendo Wii. Alinee los botones del control remoto Wii con los orificios correspondientes en la parte delantera de la empuñadura de la espada Star Saber.
4. Cierre la empuñadura de la espada sobre el control remoto Wii y deslice los pasadores hacia abajo, hacia la posición bloqueada.
5. Encienda o apague la espada Star Saber con el botón de energía ubicado en la parte delantera de la empuñadura.

NOTA: Siempre practique primero la seguridad. Cuando mueva las espadas, preste atención a su entorno, asegurándose de no golpear a ninguna persona u objeto. Para evitar lesiones y daños a la propiedad, asegúrese de que el control remoto Wii esté conectado de manera correcta y segura a su espada Star Saber y de estar a una distancia razonable de su televisor y de otras personas. Las espadas Twin Star Sabers son accesorios diseñados SÓLO para jugar y nunca se deben utilizar para golpear a otras personas, objetos u otros accesorios. Siempre utilice su pulsera para control remoto Wii al utilizar las Twin Star Sabers.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Problema: La empuñadura de la espada Star Saber no permanece cerrada.
Solución: Asegúrese de que los pasadores en ambos lados de la empuñadura de la espada Star Saber estén en la posición bloqueada.

Problema: La espada Star Saber no se ilumina.
Solución: Asegúrese de que la espada Star Saber esté encendida. Asegúrese de que el compartimento para baterías tenga baterías. Asegúrese de que las baterías estén buenas y colocadas de manera correcta y segura.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO es responsable de las lesiones personales o los daños a la propiedad que se puedan producir al utilizar este producto. El usuario es responsable de practicar los procedimientos de seguridad pertinentes.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DU PACK :
- Un Star Saber BLEU
- Un Star Saber ROUGE
- 1 Jeu
- Le Manuel d’Utilisation/La Carte de Garantie Produit
- La Carte d’enregistrement Produit

INSTALLATION:
1. Insérez 2 piles “AAA” dans l'emplacement des piles situé à l’arrière de la poignée de chaque Star Saber.
2. Relevez les loquets du Star Saber des deux côtés pour ouvrir l'emplacement de la télécommande Wii.
3. Une fois que les loquets sont relevés, tirez vers le bas l'arrière de la poignée du Star Saber et y insérer la télécommande Wii Nintendo. Assurez-vous de bien aligner les touches de la télécommande Wii avec les ouvertures prévues à l’avant du Star Saber.
4. Fermez la poignée du Star Saber au-dessus de la télécommande Wii et rabaissez les loquets en position fermé.
5. Allumez ou éteignez le Star Saber en appuyant sur le bouton "Marche" à l'avant de la poignée.

NOTE: Toujours faire un premier essai avec précaution. Quand vous jouez avec le Star Saber, faîtes attention à ce qui vous entoure et à ne pas heurter quelqu’un. Afin d’éviter les blessures et les dégâts matériels, assurez-vous que la télécommande Wii est correctement et solidement attachée à votre Star Saber et que vous vous tenez à une distance raisonnable de la télévision et des personnes autour de vous. Les Twin Star Sabers sont des accessoires prévus pour le jeu uniquement et ne doivent pas être utilisés pour frapper quelqu’un, ou quelque chose. Utilisez toujours une dragonne avec votre télécommande Wii quand vous vous servez des Twin Star Sabers.

DÉPANNAGE:
Problème: La poignée du Star Saber s’ouvre.
Solution: Assurez-vous que les loquets situés de chaque côté de la poignée soient bien verrouillés.

Problème: Le Star Saber ne s’éclaire pas.
Solution: Assurez-vous que le Star Saber est allumé. Assure-vous qu’il y ait des piles dans l’emplacement prévu. Assurez-vous que les piles soient bonnes et insérées correctement.

AVERTISSEMENT LEGAL: dreamGEAR ne sera aucunement tenu responsable des blessures ou dégâts matériels qu’aura pu occasionner l'usage de ce produit. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’agir correctement et en toute sécurité.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net